

Instrucciones

Caractéristiques :

Rechargeable : Economique et pratique. Dotée d'une batterie rechargeable de haute qualité, elle fournit 2X 1.2V et se recharge plus de 600 fois.

Décharge électrique: La raquette envoie une décharge instantanée afin de tuer les insectes efficacement.

Sans danger : Elle tue instantanément les moustiques mais reste sans danger grâce à sa grille de protection.

Multifonctions : Une torche est insérée dans la raquette, elle peut être utilisée séparément, ou être utile pour éliminer les moustiques dans l'obscurité.

Mode d'emploi :

1. Recharger la raquette 8 à 12 heures avant l'utilisation.

A. Pour recharger (ou utiliser la torche séparément), tenir la poignée et tourner la boucle de serrage.

B. Lorsque la batterie est rechargée, la rassembler avec la partie supérieure de la raquette, pour pouvoir tuer les moustiques.

S'assurer que la batterie est mise dans le bon sens pour le fonctionnement de la raquette.

2. Tenir la poignée et enclencher le bouton sur « ON » supérieur. Appuyer ensuite sur le bouton rouge, situé sur le côté du manche, jusqu'à ce que le voyant lumineux fonctionne. Ensuite agiter la raquette pour piéger le moustique dans le filet.

3. Pour allumer la torche, enclencher le bouton « ON » inférieur.

4. Lorsque la raquette ou la torche ne sont pas utilisées, régler l'interrupteur sur la position intermédiaire afin de conserver la batterie le plus longtemps possible.

5. Recharger la raquette lorsque les décharges deviennent légères et le voyant lumineux faible.

Précautions :

1. Ne pas toucher la prise lors de l'utilisation de la torche.

2. Lorsque les insectes sont tués, relâcher le bouton rouge et secouer la raquette afin qu'ils ne restent pas dans le filet.

Ne pas nettoyer la raquette avec de l'eau pour éviter les courts circuits.