



## GUIDE D'INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions d'avoir acheté la cheminée électrique Cozy Fire. Avant de commencer à l'utiliser, veuillez lire attentivement ce guide d'installation ainsi que le mode d'emploi et l'intégralité des indications de sécurité. Conservez le manuel dans un endroit accessible afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

### INDICATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'utilisation de cet appareil électrique exige l'application d'une série de précautions fondamentales visant à réduire les risques d'incendie, de décharges électriques et de blessures, notamment :

**REMARQUE :** l'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas d'expérience et/ou de connaissances dans ce domaine, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si elles reçoivent les instructions nécessaires à son utilisation. Vous devez surveiller les enfants, qui ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- La distance minimum entre Cozy Fire et le plafond doit être de 1 000 mm.
- Ne branchez pas l'appareil s'il n'est pas correctement installé comme décrit dans ce manuel.
- La cheminée doit uniquement être connectée au courant alternatif (CA) et le voltage de l'étiquette doit correspondre au voltage de connexion.
- La cheminée ne doit pas être installée sous une prise.
- La cheminée doit être placée à 1 mètre de distance minimum des meubles, rideaux et autres matériaux inflammables ; elle ne doit pas être installée à proximité de rideaux et autres matériaux inflammables afin d'éviter les risques d'incendie.
- Veillez à toujours surveiller la cheminée pendant son utilisation.
- Ne laissez pas la cheminée sans surveillance lorsqu'elle est branchée.
- Maintenez la cheminée à distance des enfants et empêchez-les d'y toucher.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins industrielles.
- Vérifiez périodiquement que le câble de l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez jamais la cheminée si le câble ou toute autre pièce de l'appareil est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou par un électricien qualifié afin d'éviter tout risque.
- Ne branchez pas l'appareil si la prise ou le câble est endommagé, si vous constatez des dysfonctionnements ou si l'appareil est tombé ou endommagé.
- La réparation des appareils électriques doit uniquement être effectuée par un électricien qualifié. Une réparation impropre peut mettre l'utilisateur en danger.
- Ne changez pas les éléments décoratifs de l'appareil avant de l'avoir débranché et laissé refroidir.
- Ne placez pas le câble sous un tapis ou autre élément similaire.
- Le câble ne doit pas se trouver à côté d'objets aux bords tranchants ni être en contact avec une surface chaude.
- Afin d'éviter les surchauffes, ne couvrez pas la cheminée et ne l'obstruez pas.
- Si vous couvrez accidentellement l'appareil, celui-ci peut surchauffer.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
- N'utilisez pas la cheminée à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne touchez pas la cheminée avec les mains mouillées.
- Ne l'utilisez pas sur une surface chaude ou à proximité d'une surface chaude.
- Avant de nettoyer la cheminée, assurez-vous qu'elle est débranchée et qu'elle est complètement froide.
- Ne la nettoyez pas à l'aide de produits chimiques abrasifs.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Vous pourriez mettre l'utilisateur en danger ou endommager l'appareil.
- Les seules pièces de remplacement autorisées sont les ampoules. Toutes les autres réparations doivent être réalisées par un électricien qualifié.
- Ne soulevez pas l'appareil par son panneau avant.

- Afin d'éviter les risques associés au rétablissement accidentel du thermofusible, vous ne devez pas brancher l'appareil à l'aide d'un dispositif externe tel qu'un minuteur ou le connecter à un circuit régulièrement allumé/éteint par la compagnie d'électricité.
- Vous ne devez sous aucun prétexte modifier la prise de la cheminée. Les prises originales réduisent les risques de décharges électriques. N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur est défectueux.
- Maintenez l'appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité ; en effet, si de l'eau pénètre dans un appareil électrique, les risques de décharges électriques augmentent.
- N'utilisez pas le câble avec d'autres appareils. Maintenez-le à distance des sources de chaleur, de l'huile, des objets tranchants ou des composants mobiles. Un câble endommagé ou entortillé augmente les risques de décharges électriques.

### MONTAGE

Sortez l'appareil de sa boîte et ôtez les emballages. Nous vous recommandons de les conserver jusqu'à ce que vous ayez vérifié le contenu de la boîte. Le pack de fixation contient des petites pièces que vous devez maintenir à distance des enfants. Nous vous suggérons d'ouvrir le pack et de placer les pièces dans un contenant afin de réduire les risques de perte.

### Le set comprend

- Une cheminée électrique noire
- Un panneau avant en verre
- Un support du mur
- Des vis de fixation et des chevilles
- Une télécommande à distance (2 piles AAA non incluses)
- Un manuel d'instructions
- Deux jeux de décorations : pierres et bûche

### Installation (voir Fig. 1 – Fig. 4)

- Ne branchez pas l'appareil avant qu'il soit correctement fixé au mur et sans avoir lu l'ensemble des instructions.
- Commencez par choisir l'emplacement le mieux adapté pour fixer l'appareil. N'oubliez pas qu'une prise murale doit se trouver à proximité afin de brancher le câble et que vous ne devez sous aucun prétexte utiliser des rallonges ou des adaptateurs de courant.
- Ne pas installer le chauffage devant une prise de courant
- Veillez à ne pas endommager les câbles cachés de l'appareil lors de son installation.
- Faites attention lorsque vous percez les trous.
- Cet appareil est conçu pour être fixé à un mur de façon permanente, à une hauteur minimum du sol de 50 cm. Le support du mur doit être installé à l'horizontale et le câble doit être orienté vers la partie inférieure droite de la cheminée.
- Il est recommandé de respecter une distance de 60 cm entre la partie inférieure de la cheminée et le sol afin de disposer d'une vision optimale du lit de combustible (voir la Fig. 2 pour les dimensions de fixation recommandées).
- Afin de disposer d'une vision optimale, marquez la position des quatre vis de fixation supérieures sur le mur en respectant les dimensions de fixation recommandées (voir Fig. 2). Percez les trous à l'aide d'une mèche 6.
- Fixez le support du mur à l'aide des mèches et des vis fournies.
- Soulevez la cheminée avec précaution et assurez-vous que la partie en saillie supérieure arrière s'encastre dans le support du mur (voir cercle de la Fig. 2) et qu'elle est bien centrée. Remarque : vous devez être deux pour effectuer cette opération.
- Centrez bien la cheminée sur le mur.
- Marquez la position des trous inférieurs (voir Fig. 3) et enlevez la cheminée en veillant à ce que le support de fixation inférieur soit tourné vers le haut.
- Percez les trous et installez les chevilles.

- **Remarque :** vous devez être deux pour effectuer cette opération. Placez à nouveau la cheminée sur le support du mur et réorientez le support inférieur vers le bas. Utilisez les vis fournies pour fixer définitivement la cheminée.
- Ouvrez le sachet de pierres et disposez-les comme vous le souhaitez dans la cheminée, au-dessus du plateau. Vous disposez également d'une bûche en bois décorative que vous pouvez installer au-dessus du plateau à la place des pierres.
- Installez le panneau avant sur la cheminée en alignant les rainures des supports latéraux du panneau sur les parties en saillie latérales de la cheminée (voir Fig. 4).

### Remplacement des ampoules (voir Fig. 5 et Fig. 6)

- Attention : débranchez le courant électrique avant de changer les ampoules.
- Attention : les ampoules atteignent une température élevée durant leur fonctionnement. Laissez-les refroidir pendant un minimum de 15 minutes après avoir éteint l'appareil et avant de les remplacer.

Remarque : vous devez être deux pour réaliser l'opération suivante.

- Pour changer les ampoules, il est recommandé de décrocher la cheminée du mur avec précaution et de la poser tête en haut.
- Faites doucement coulisser le panneau en verre avant vers le haut et enlevez-le. Déposez le panneau sur une surface afin de ne pas l'endommager et changez la ou les ampoules.
- La partie inférieure de la cheminée renferme un couvercle à ampoules fixé avec trois vis cruciformes (voir Fig. 5). Enlevez les trois vis et soulevez le couvercle.
- Pour accéder aux ampoules, faites doucement coulisser la grille flexible vers la droite ou la gauche en veillant à ne pas perdre l'œillet en caoutchouc (voir Fig. 6).
- Dévissez l'ampoule à changer.
- Remplacez-la par une ampoule à vis E14 SES transparente de 40 W. Ne vissez pas l'ampoule à fond.
- Remplacez la grille en vous assurant que l'œillet en caoutchouc est bien centré sur le trou du support.
- Réinstallez la cheminée sur le mur et replacez le panneau avant en l'encastant sur les parties en saillie latérales de la cheminée.

### Mode d'emploi

La cheminée peut être contrôlée à l'aide de la télécommande à distance ou manuellement, à l'aide du panneau de commande situé sur la partie latérale supérieure droite de l'appareil.

#### a) Fonctionnement manuel (voir Fig. 7)

- En premier lieu, appuyez sur le bouton rectangulaire de Stand by (O/I).
- Appuyez une fois sur le bouton rond de O/I pour allumer l'appareil et l'effet cheminé. Une lampe rouge s'allume, indiquant la fonction « marche ». Appuyez sur le bouton rond O/I pendant 3 secondes pour que le mode Régulateur d'intensité (Dimmer) s'allume.

- Appuyez une fois sur le bouton rond de 900 W pour choisir les réglages de chaleur faible ; appuyez deux fois dessus pour quitter les réglages de chaleur.
- Appuyez une fois sur le bouton rond de 1 800 W pour choisir les réglages de chaleur élevée ; appuyez deux fois dessus pour quitter les réglages de chaleur.
- N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton rectangulaire de Stand by (O/I) pour éteindre.

**b) Fonctionnement avec la télécommande (voir Fig. 8)**

- En premier lieu, appuyez sur le bouton de Stand by (O/I) situé sur la partie latérale supérieure droite de la cheminée. La télécommande ne fonctionne pas si ce bouton n'est pas allumé.
- Le récepteur met quelques secondes à répondre au transmetteur. N'APPUYEZ PAS sur les boutons plus d'une fois toutes les deux secondes sous peine d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Appuyez une fois sur le bouton de 900 W pour choisir les réglages de chaleur faible ; appuyez deux fois dessus pour quitter les réglages de chaleur.
- Appuyez une fois sur le bouton de 1 800 W pour choisir les réglages de chaleur élevée ; appuyez deux fois dessus pour quitter les réglages de chaleur.
- Appuyez sur le bouton Dimmer pour activer le mode Régulateur d'intensité de la flamme. Vous disposez de 9 niveaux d'intensité de la flamme.
- Pour éteindre l'appareil à l'aide de la télécommande, appuyez sur le bouton rouge ON/OFF.
- N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton rectangulaire de Stand by (O/I), directement sur l'appareil, pour éteindre.

**DÉCONNEXION DE SÉCURITÉ**

- La cheminée dispose d'un dispositif de déconnexion de sécurité qui s'active si une surchauffe se produit (due par exemple au blocage des grilles d'aération). Pour des raisons de sécurité, la cheminée NE se reconnecte PAS automatiquement.
- Pour reconnecter l'appareil, débranchez-le du courant pendant un minimum de 15 minutes puis rebranchez-le et rallumez-le.

**RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	Vérifiez que la déconnexion de sécurité ne s'est pas activée accidentellement.
La lampe à effet cheminée ne fonctionne pas	Vous devez peut-être remplacer l'une des ampoules.
La télécommande ne fonctionne pas	Vous devez peut-être remplacer les piles.

**NETTOYAGE**

- **ATTENTION** : Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour effectuer un nettoyage général, utilisez un chiffon doux antipoussières.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Le panneau en verre doit être nettoyé avec précaution à l'aide d'un chiffon doux. N'UTILISEZ PAS de nettoyant pour vitres.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Voltage / fréquence : 220-240 V / 50 Hz  
 Puissance nominale : 1 800 W  
 Lampe : ampoules transparentes SES E14 40 W  
 Piles de la télécommande : 2 piles AAA de 1,5 V  
 Dimensions : 66 x 52 x 15 cm  
 Poids net : 13,7 kg

**GARANTIE DE QUALITÉ**

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.



Le symbole de la poubelle à roues barrée d'une croix indique que vous devez respecter les réglementations locales concernant le recyclage de ce type de produit.

Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé séparément, conformément aux réglementations locales.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nocives pour l'environnement et la santé. Ils doivent

être recyclés dans des conditions appropriées.

Industex, S.L.  
 Av. P. Catalanes, 34-36-38; 8<sup>a</sup> planta  
 08950 Esplugas de Llobregat

Fabriqué en Chine