

Nous vous remercions d'avoir acheté *Wonder V*, qui vous permettra de couper avec précision, rapidement et en toute sécurité tous les fruits et légumes. Préparez salades, macédoines, frites, ail et oignon très efficacement et rapidement.

Grâce à sa lame en acier en V, *Wonder V* sera votre principal allié dans la cuisine. En effet, il vous permettra d'obtenir une coupe franche et sûre, même avec des aliments plus difficiles à couper, tels que les fruits ou les légumes mûrs.

Wonder V permet de réaliser les 4 types de coupes suivants :

- Tranches fines
- Tranches épaisses
- Julienne fine
- Julienne épaisse

Utilisez également *Wonder V* pour découper des fruits et des légumes pour décorer vos plats et réussir une présentation originale avec une touche personnelle.

Avec *Wonder V*, gagnez un temps précieux dans la cuisine, lors de la coupe et du nettoyage, car *Wonder V* est facile et pratique à nettoyer. Il vous permettra aussi de faire des économies, car il coupe la totalité des fruits et légumes. Fini le gaspillage !

IMPORTANT : PAR MESURE DE PRÉCAUTION, TENEZ WONDER V PAR LA POIGNÉE POUSSOIR PENDANT QUE VOUS COUPEZ, CAR LES LAMES SONT TRÈS AIGUISÉES.

WONDER V COMPREND :

- **Une base** : avec une lame en acier inoxydable en V, très résistante et précise. Les plaques interchangeables sont à insérer sur la base en fonction du type de coupe souhaité.

- **2 plaques interchangeables** de coupe (pour 4 types de coupe).

Plaque à grandes lames : frites et coupes julienne épaisses. Pour des tranches plus fines, placez les lames de la plaque vers le bas.

Plaque avec petites lames : coupes julienne fines et crudités. Pour obtenir des tranches plus épaisses, placez les lames de la plaque vers le bas.

- **Système de sécurité** : poignée poussoir de sécurité protégeant la main.

- **Livre d'instructions.**

La lame en V permet une coupe précise, sûre, rapide et commode, et elle est très facile à nettoyer ! Coupe franche et sans gaspillage !

Idéal pour couper tous les fruits et légumes.

Instructions :

1. Introduisez la plaque (photo 1) avec les lames dans les rails de la base (photos 5 et 6). En fonction du type de coupe souhaité, placez la plaque à grandes ou à petites lames (photo 3 et 4).
2. Tenez Wonder V par la poignée poussoir (photo 2A et 2B), placez le morceau de fruit ou de légume dans l'orifice contenant des pointes et appuyez. Le morceau à couper est maintenu contre la lame grâce à la poignée.
3. Faites glisser la poignée sur la base de *Wonder V* vers le haut et vers le bas (photo 7). Le morceau de fruit ou de légume est coupé facilement et rapidement, selon la forme souhaitée.

IMPORTANT : PAR MESURE DE PRÉCAUTION, TENEZ WONDER V PAR LA POIGNÉE POUSSOIR PENDANT QUE VOUS COUPEZ, CAR LES LAMES SONT TRÈS AIGUISÉES.

NETTOYAGE :

Séparez tous les éléments de *Wonder V* et lavez-les, sans frotter, avec une éponge ou une brosse plongée dans l'eau chaude ou tiède. Ne passez pas Wonder V au lave-vaisselle.