

NOTICE D'UTILISATION



Votre caméra fonctionnera à partir du moment où les piles seront insérées : un voyant lumineux clignotant permanent indiquera la bonne marche du produit: il ne vous reste plus qu'à l'installer. Si le voyant lumineux ne fonctionne pas nous vous invitons à changer les piles.

Pour régler l'angle de vision de votre caméra, faire pivoter le pied de la caméra dans l'axe souhaité
S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur

ATTENTION - ÉLIMINATION DES MATERIAUX



Le symbole de conteneur sur roues barré indique que vous devez respecter la législation locale en matière de déchets pour ce type de produits.

■ N'éliminez pas ce produit de la même manière que des ordures ménagères courantes. Éliminez-le conformément à la législation locale correspondante.

Les produits électriques et électroniques renferment des substances dangereuses nuisibles à l'environnement et à la santé humaine et ils doivent être recyclés en conséquence.