

Nous vous remercions d'avoir choisi **Maxi Light**. Lisez les instructions avant de commencer à utiliser **Maxi Light** afin d'en tirer le meilleur parti.

Avec **Maxi Light**, éclairez facilement et rapidement n'importe quel type d'espace.

**Maxi Light** ne nécessitant aucun montage, il est idéal pour les espaces faiblement éclairés, notamment les caves, les armoires, les tiroirs et même pour partir en camping.

Mode d'emploi :

1. Pour ouvrir l'appareil, dévissez le disque situé au dos de la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre ; insérez 3 piles AAA puis refermez le couvercle en le vissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Décollez le papier protecteur de la surface adhésive de la lampe et collez celle-ci sur l'endroit à éclairer.
3. Pour allumer la lumière, appuyez sur la partie circulaire transparente située au centre de la lampe ; pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur la partie circulaire.

**Garantie** : ce produit fait l'objet d'une garantie couvrant les défauts de fabrication pendant la durée stipulée par la législation en vigueur dans le pays correspondant.

## **INSTRUCTIONS IMPORTANTES**

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR DE FUTURES CONSULTATIONS**