

AFFUTEUR AIGUISEUR SANS FIL




POUR UN AFFÛTAGE DE PRECISION

Pointe du couteau vers le haut, tirez le couteau en appuyant vers le bas : Angle entre 15° et 45°.
Répétez l'opération plusieurs fois.

POUR AFFÛTER COUTEAUX/CISEAUX

Pointe du couteau vers le bas, tirez le couteau en appuyant vers le haut : Angle entre 15° et 45°.
Répétez l'opération plusieurs fois.



L'affûteur aiguiser sans fil 2en1 est conçu pour récupérer vos bords de coupe ternes, de vos couteaux et ciseaux, facilement et précisément.

Grâce aux ressorts intégrés les angles d'affûtages se règlent automatiquement !

Cet affûteur est doté de patins antidérapants !

Il est lavable à l'eau savonneuse.



REF : SLICE46
AFFUTEUR AIGUISEUR
EAN : 3700421914876
COLISAGE : 24



venteo
17 rue de la Garenne
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FRANCE
venteo@venteo.fr - www.venteo.fr
01 34 25 85 51